Сканматик 2.20.0 Таблица применяемости Geely

Сокращения: **ECM** – модуль управления двигателем; **TCM**–модуль АКПП, ABS–антиблокировочная система тормозов, **BCM**–модуль электроники кузова, **SRS**–подушки безопасности, **ICU**–щиток приборов, **TPMS**–контроль давления в шинах,**A/C**–кондиционер, **ПЕ** – переменные, **ИМ** – исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – ошибки (чтение и сброс), **ПС** – паспорт.

MK / MK CROSS		**Примечание**	**ПЕ**	**ИМ**	**ОШ**	**ПС**	**Дополнительно**
ECM	MT20U2		+	+	+	+	Адаптация ДПКВ, сброс адаптаций
ABS	MK-70		+	+	+	+	
SRS	BOSCH AB8.0E		+	+	+	+	Конфигурация
EMGRAND EC7		**Примечание**	**ПЕ**	**ИМ**	**ОШ**	**ПС**	**Дополнительно**
ECM	BOSCH M7	4G18	+	+	+	+	Сброс адаптаций
ECM	DELPHI MT80	4G15	+	+	+	+	Адаптация ДПКВ
TCM	CVT		+	-	+	+	
TCM	DSI 6AT		+	-	+	+	
ABS	BOSCH8		+	+	+	+	
ABS	CONTINENTAL		+	+	+	+	
SRS	AVTOLIV-FE1		+	-	+	+	
BCM	CONTINENTAL		+	+	+	+	Конфигурация, самодиагностика
ICU	CONTINENTAL		-	+	+	-	
TPMS			+	-	+	+	Калибровка датчиков
A/C	SIEMENS		+	-	-	+	
EMGRAND X7		**Примечание**	**ПЕ**	**ИМ**	**ОШ**	**ПС**	**Дополнительно**
ECM	DELPHI MT80	4G20	+	+	+	+	Адаптация ДПКВ
GX2		**Примечание**	**ПЕ**	**ИМ**	**ОШ**	**ПС**	**Дополнительно**
ECM	BOSCH M7	MR479Q	+	+	+	+	Сброс адаптаций