Сканматик 2.20.0 Таблица применяемости КамАЗ

Сокращения: **ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СО** – Сброс обучения ЭБУ.

Система	**Диагностические режимы**						
Двигатель	**ПЕ**	**ИМ**	**ОШ**	**ПС**	**СБ**	**СО**	**Дополнительно**
Элара 50.3763 Евро3	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, калибровка д.педали
M230.E3	+	+	+	+	+	+	Моточасы, конфигурация, процедуры
M240	+	+	+	+	+	+	Моточасы, конфигурация, процедуры
M20	+	+	+	+	+	-	Моточасы, конфигурация, процедуры
M20v2	+	+	+	+	+	-	Моточасы, конфигурация, процедуры
M20.21	+	+	+	+	+	-	Моточасы, конфигурация, процедуры
Bosch MS6.1	+	+	+	+	+	+	Конфигурация
EDC7UC31 KAMAZ 740 (прошивка P702, P986)	+	+	+	+	+	-	
Cummins CM2150 (ISBe, ISDe)	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, коды форсунок, тест утечек в топливной системе
АБС	**ПЕ**	**ИМ**	**ОШ**	**ПС**	**СБ**	**СО**	**Дополнительно**
Wabco ABS-D/E	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, прочие процедуры
АБС Knorr-Bremse 6	+	+	+	+	+		Конфигурация (только чтение)